



BLYSTAD
BADSTU & STAMP



INSTRUKSJON

FOR BRUK AV

BADSTUE





BLYSTAD
BADSTU & STAMP

SETTE OPP BADSTUEN

1 PLASSERING

- Sett badstuen på et så flatt underlag som mulig.
 - Kontroller med vater at hengeren står rett både på langs og tvers.
 - Juster med nesehjulet og eventuelt klosser under hjulene.
 - Tenk på plasseringen før du monterer trappen.
 - Trappen bør stå i vater eller helle svakt ned fra døren.
-

2 STØTTEBEIN

- Løsne låseskruene på støttebeina.
 - Slipp støttebeina ned i arbeidsstilling.
 - Stram låseskruene igjen.
 - Bruk gjerne klosser under støttebeina ved behov.
 - Støttebeina skal stabilisere hengeren, ikke løfte den opp.
-

3 TRAPP

- Monter trappen før badstuen tas i bruk.
- Kontroller at trappen står stødig og sikkert.
- Trappen bør stå i vater eller helle svakt ned fra døren.
- Demonter trappen før badstuen flyttes.



BLYSTAD
BADSTU & STAMP

BRUK AV BADSTUEN

1 OPPTENNING

- Legg opptenningsbriketter og tørr opptenningsved i ovnen og tenn på.
- La opptenningsveden ta godt fyr før du legger inn større vedkubber.

2 FYRING

- Legg på tørr ved etter behov.
- Unngå å overfylle ovnen.
- Temperaturen reguleres med vedmengde og ventilasjon gjennom askeskuffen.
- Ved behov kan askeskuffen trekkes litt ut for økt lufttilførsel og kraftigere fyring.

3 UNDER BRUK

- Ventilasjonsåpningene i badstuen bør holdes åpne under bruk.
- God luftfuktighet gir best opplevelse.
- Luftfuktigheten bør ligge mellom 30–60 % relativ fuktighet.
- Det kan hjelpe å ha vann på veggene for å få opp fuktigheten.
- God luftfuktighet kjennes behagelig når luften er fuktig, men ikke tung. Du skal kunne puste lett og svette uten at det føles klamt.
- Normal badstutemperatur er mellom 70 og 90 °C.

4 ETTER BRUK

- La veden brenne ut av seg selv.
- Sørg for god lufting før badstuen forlates.
- Fjern søppel og personlige eiendeler.
- Koste eller støvsuge rusk fra gulv og benker.
- Tørk over sitteflater på benker.

5 FØR BADSTUEN FLYTTES

- Demonter trappen.
- Løsne støttebeina, løft dem opp i transportstilling og stram låseskruene.
- Kontroller at skorstein, dør og løst utstyr er sikret.
- Kontroller at det ikke er fyr i ovnen.
- Eventuell aske og glør fjernes fra ovnen med askebøtte og askespade før transport.



BLYSTAD
BADSTU & STAMP

TRANSPORT AV BADSTUE



1 FØR TRANSPORT

- Demonter trappen.
- Løft opp støttebeina og lås dem i transportstilling.
- Lås badstudøren.
- Fjern eventuell aske og glør fra ovnen med askebøtte og askespade.
- Kontroller at alt løst utstyr inne i badstuen er sikret.



2 KOBLE TIL HENGEREN

- Kontroller at hengeren er korrekt koblet til bilens tilhengerfeste.
- Kontroller at koblingen er låst.
- Monter sikkerhetswire.
- Koble til strømpluggen.
- Sjekk at bremselys, blinklys og øvrig belysning fungerer.



3 KONTROLL FØR AVREISE

- Kontroller at støttebeina er helt oppe og låst.
- Kontroller at trappen er demontert og sikret.
- Kontroller at døren er låst.
- Kontroller at dekkene ser hele ut og har tilstrekkelig luft.
- Kontroller at hjulboltene sitter godt.
- Kontroller at alt utstyr er forsvarlig sikret.



OBS!
HØYDE

Badstuen er ca.

3,40 M HØY!

Vær spesielt oppmerksom på:



Trær og greiner



Garasjeporter og bygninger



Takutspring



Broer og andre hindringer i høyden



FØRERS ANSVAR

Fører har ansvar for at hengeren er forsvarlig sikret før og under transport.

- ✓ Kontroller festing før avreise.
- ✓ Stopp og kontroller kobling, sikkerhetswire og sikring av utstyr ved lengre kjøreturer.
- ✓ Tilpass hastigheten etter forholdene.
- ✓ Kjør ekstra forsiktig på smale og ujevne veier.
- ✓ Vær oppmerksom på sidevind.



TA ANSVAR – KJØR TRYGT!

Sikker transport gir gode opplevelser – for deg og andre.